

## Tankheizer für Hydrauliköl



### Anwendung:

Temperierung von Hydrauliköl auf 15 bis 50 °C, um Betriebsstörungen zu verhindern, die durch Auskühlung der Hydraulikanlagen von Werkzeugmaschinen, Pressen, hydraulischen Aufzügen usw. hervorgerufen werden.

### Einbau:

Heizung waagerecht auf den Boden legen oder senkrecht stellen. Das Kabel wird durch die Seitenwand oder den Deckel nach außen geführt und mit der Kabelverschraubung befestigt.

### Regelung:

Der integrierte Thermostat schaltet bei ca. 20 °C aus und bei ca. 17 °C ein. Diese Einstellung kann verändert werden.

### Kenngrößen:

Spannung: 230 V, 50 Hz

Oberflächenbelastung: 1,2 W/cm<sup>2</sup> für Mineralöl (HLP) (nicht für Öl/Wasser-Emulsion HFA, Wasserglycol HFC und Phosphorsäureester HFD geeignet!).